



mekon® paneel

Metal İmalat ve Ticaret Anonim Şirketi

Fabrika Cad.No:106
Gölbaşı/ANKARA
TÜRKİYE

Tel: +90 312 484 62 74 (pbx)
Fax: +90 312 484 17 32

Gölbaşı V.D.614 001 6704

Web: <http://www.mekon.com.tr>

E-mail: pazarlama@mekon.com.tr

ÇATI MONTAJ ESASLARI

Bir çatı montajı yapılabilmesi için gerekli olan malzemeler şunlardır.

- Alüminyum trapezler

AKSESUAR MALZEMELERİ

- Düz mahya
- Trapez mahya
- Özel trapez mahya
- Özel sıva dibi
- Özel saçak altı
- Düz saçak altı
- Kenar kaplama
- Düz sıva dibi
- Yaka profili

TUTTURMA MALZEMELERİ

- Kanca tirfon
- Vida tirfon
- Pop perçin
- Mastik

Düz bir çatının montajına başlarken montajcı, öncelikle elindeki montaj planını incelemeli ve eksikler gördüğü taktirde uyarılarda bulunmalıdır. Daha sonra ise montaj yapılacak olan yer gidip görülmeli ve montaja uygunluğunun tespiti yapılmalıdır. Bu sırada montaj planında belirtilen ölçülerin montaj bölgesindeki ölçülerle uyup uymadığına bakılmalıdır. Montaj bölgesindeki ekipmanların; elektrik, merdiven ve montaj esnasında kullanılacak diğer bütün aksamaların eksiksiz olmasına dikkat edilmelidir.

Bütün kontroller yapıldıktan sonra montaj yapılacak olan, montaja müsait ise çatının montajına başlanır. Öncelikle trapezler montaj planında belirtilen ölçülerde kesilir ve daha sonra alüminyum trapezlerin çatı üzerine yerleştirilmesi işlemine başlanır. Trapezlerin çatı üzerine yerleştirilme işlemi sona erdikten sonra trapezler üzerinde matkaplarla delikler açılmalıdır. Bu işlem sırasında kullanılacak vida ebadına göre uygun uç kullanılmalıdır. Trapezlerin çeliğe ve ahşaba tutturma yüksek kısımlarda vida tirfon ile yapılmalıdır. Trapezleri tutturma parçası olarak kanca tirfon kullanılması halinde ise kancaların yeterli kalınlıkta olmasına dikkat edilmelidir. Kancaların trapezi ezmeden yeteri kadar sıkıştırması önemlidir. Trapezlerin birbirlerine bağlanmasında, bini yerlerinde 50cm ara ile pop perçin kullanılır. Trapezlerin bini yerlerinde mastik kullanılarak sağlamlaştırma yapılmalıdır.

Trapezlerin çatıya yerleştirilip birbirlerine tutturulması işlemleri tamamlandıktan sonra aksesuar malzemelerin kullanılmasına başlanır öncelikle trapezler üzerinde yine gerekli yerlerde matkapla delikler açılarak kanca veya vida tirfon kullanılmak suretiyle trapezlerin birleşim yerleri üzerine trapez mahyalar monte edilerek trapezlerin bağlantısı sağlanır. Burada kullanılacak mahyaların çatının eğimine ve montaj planında belirtilen

*Alüminyum
*Asma Tavan
*Aluminium
*Suspended Ceiling

*Alüminyum
Çatı Trapezi
*Trapezoidal Roof
Claddings

*Soğuk Çekme Profiller
*Coldrolled Profiles

*Alüminyum Tabaka ve
Rulo Levha
*Aluminium Sheets
and Strips

*Uzaktan Kumandalı
Garaj Kapıları
*Remote controlled
Garage doors





mekon® paneel

Metal İmalat ve Ticaret Anonim Şirketi

Fabrika Cad.No:106
Gölbaşı/ANKARA
TÜRKİYE

Tel: +90 312 484 62 74 (pbx)
Fax: +90 312 484 17 32

Gölbaşı V.D.614 001 6704

Web: <http://www.mekon.com.tr>

E-mail: pazarlama@mekon.com.tr

ölçülere uygun olmasına dikkat edilmelidir. Uygun görülen yerlerde düz sıva dibi, yaka profili, özel saçak altı ve kenar kaplama gibi aksesuar malzemelerinin montajına geçilir. Bunlarda monte edildikten sonra montaj işlemi tamamlanır. En son olarak montaj yerleri tek tek kontrol edilerek herhangi bir aksaklık olup olmadığına bakılmalıdır. Eğer herhangi bir aksaklık varsa orada giderilmelidir.

Alüminyum trapezlerin birbirleri üzerine bindirmelerinde bindirme payı en az 20cm olmalıdır.

Çatının montajı tamamlandıktan sonra montajcı tarafından hazırlanan teslim tutanağı yetkili kişiye imzalandırıldıktan sonra montaj işlemi sona erer.

*Alüminyum
*Asma Tavan
*Aluminium
*Suspended Ceiling

*Alüminyum
Çatı Trapezi
*Trapezoidal Roof
Claddings

*Soğuk Çekme Profiller
*Coldrolled Profiles

*Alüminyum Tabaka ve
Rulo Levha
*Aluminium Sheets
and Strips

*Uzaktan Kumandalı
Garaj Kapıları
*Remote controlled
Garage doors

